



# **Руководство по первому запуску устройства Sunmi Smart POS System (P1 / P2 / P2 Pro)**



## **1. ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА**

1.1 Для включения устройства необходимо зажать и удерживать кнопку питания до включения ЖК-дисплея.

1.2 Для разблокировки устройства необходимо нажать на кнопку питания.

1.3 Провести по экрану. При необходимости ввести PIN «1111» и нажать на галочку. При необходимости PIN для дальнейшей работы можно убрать (п.3).

## **2. НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИНАЛА**

Доступ к сети осуществляется с помощью Wi-Fi или мобильного интернета. Оператор ПКС заключает договор с Мобильным оператором и предоставляет пользователю SIM-карту с доступом к сети. Тарифный план включает 1 Гб мобильного интернет-трафика в месяц. Для доступа к сети необходимо создать и настроить точку доступа (APN):

2.1 Найти на главном экране приложение «Настройки» и нажать на него.

2.2 «Беспроводные сети» → «Ещё» → «Мобильные сети» → «Точки доступа (APN)».

2.3 Нажать на кнопку «+» в правом верхнем углу для создания точки доступа.

2.4 В полях «Имя», «APN», «Имя пользователя» и «Пароль» указать «mts».

2.5 Нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт «Сохранить».

2.6 Нажать на  внизу экрана для выхода на главный экран.

## **3. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАПРОСА PIN ПРИ РАЗБЛОКИРОВКЕ**


3.1 Найти на главном экране приложение «Настройки» и нажать на него.

3.2 В разделе «Личные данные» → «Безопасность» → «Блокировка экрана».

3.3 Ввести PIN «1111».

3.4 Выбрать «Нет» или «Провести по экрану».

3.5 Во всплывающем окне «Отключить защиту устройства? Без PIN-кода не будет работать защита устройства» выбрать «ДА, ОТКЛЮЧИТЬ».

3.6 Нажать на  внизу экрана для выхода на главный экран.

## **4. НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ**

4.1 Найти на главном экране приложение «zPOS.Register.BBV» и нажать на него.

4.2 Дождаться появления экрана аутентификации.


4.3 Поставить галочку в поле «Вход по логину».

4.4 В поля «Введите УНП», «Введите код» ввести логин кассира, отправленный на электронную почту, в поле «Введите пароль» — временный пароль кассира, отправленный на электронную почту и



нажать  для подтверждения.

4.5 Во всплывающем окне «Смена пароля. Вам необходимо изменить пароль» нажать «ОК».

4.6 В поля «Введите пароль», «Повторите пароль» ввести новый пароль. Нажать  для подтверждения. Пароль не должен состоять из одинаковых цифр или цифр в порядке возрастания.

4.7 Во всплывающем окне «Внимание. Операция успешна на ПКС. Смена пароля выполнена» нажать «ОК».

4.8 В поле «Введите пароль» ввести новый пароль и нажать  для подтверждения.

4.9 Во всплывающем окне «Ошибка. Регистрационный номер кассы не соответствует. Заполните реквизиты» нажать «ОК».

4.10 Дождаться загрузки главного меню приложения и выбрать пункт «Настройки» → «Реквизиты».

4.11 В правом верхнем углу нажать  для вызова дополнительного меню, нажать «Заполнить из ПК».

4.12 В левом верхнем углу нажать  для выхода в меню настроек.

4.13 В левом верхнем углу нажать  для открытия бокового меню, нажать «Выход».

Для дальнейшей настройки и для ознакомления с порядком проведения фискальных операций необходимо воспользоваться полной инструкцией, которая также направлена по электронной почте.

**С уважением к Вам и Вашему бизнесу!**



**Контакты:**

РУП «Издательство «Белбланкавид»  
Оператор программной кассовой системы  
«Электронный чек»  
Тел.: 7706, +375 (29) 644-72-20  
E-mail: [support@4ek.by](mailto:support@4ek.by)  
[www.4ek.by](http://www.4ek.by)